
Canon

レーザビームプリンタ

Satera









🍆 本書の構成について

第1章 お使いになる前に

必ずお読みください

第2章 リモート UI を使用するには

必ずお読みください

第3章 リモートUIのいろいろな機能

第4章 付録

PDF 形式のマニュアルを表示するには、Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader が必要です。 ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がイン ストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロード し、インストールしてください。

本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめ、ご了承ください。
 本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡ください。
 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。

[●] リモート UI 上で使用している GIF画像は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の Photoshop で作成されています。

目次

	はじめにiv	
	本書の読みかた iv マークについてiv	
	画面について iv 略称について	
	規制についてvi 商標について vi	
第1章	お使いになる前に	
	リモート UI の特長	
	必要なシステム環境1-5	
第2章	リモート UI を使用するには	
	リモート UI を起動する	
	リモート UI にログオンする	
	リモート UI の画面構成	
第3章	リモート UI のいろいろな機能	
第3章	リモート UI のいろいろな機能 プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理)3-2	_
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理)3-2 表示手順3-3	_
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4	_
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティブリントを実行する 3-10	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティブリントを実行する 3-10 プリンタの情報を表示・変更する([情報] ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態]ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティブリントを実行する 3-10 ブリンタの情報を表示・変更する([情報]ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15 ブリンタの装備を確認する([装備]ページ) 3-30	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態]ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティプリントを実行する 3-10 プリンタの情報を表示・変更する([情報]ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15 ブリンタの装備を確認する([装備]ページ) 3-30 ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク]ページ) 3-31	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティプリントを実行する 3-10 プリンタの情報を表示・変更する([情報] ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15 プリンタの装備を確認する([装備] ページ) 3-30 ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク] ページ) 3-31 ネットワーク設定を初期化する 3-34	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態]ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティプリントを実行する 3-10 プリンタの情報を表示・変更する([情報]ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15 ブリンタの装備を確認する([装備]ページ) 3-30 ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク]ページ) 3-31	
第3章	プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理) 3-2 表示手順. 3-3 現在の状態を表示する([状態] ページ) 3-4 デバイス制御を実行する 3-9 ユーティリティブリントを実行する 3-10 プリンタの情報を表示・変更する([情報] ページ) 3-11 リモート UI 設定を変更する 3-13 鍵と証明書を作成・登録・変更する 3-15 プリンタの装備を確認する([装備] ページ) 3-30 ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク] ページ) 3-31 ネットワーク設定を初期化する 3-34 Ethernet ドライバ設定を変更する 3-36	

	ジョブを表示・操作する(ジョブ管理)	3-45
	印刷ジョブを表示・操作する(印刷停止・再開・削除など)	3-46
	ボックスに保存したジョブを表示・操作する(再開・削除)	3-49
	操作手順	3-49
	ボックス設定を変更する	
	印刷履歴を表示する	
	E メール受信履歴を表示する	3-58
	ファイルを直接印刷する(ダイレクトプリント)	3-59
	プリンタの設定を表示・変更する(デバイス設定)	3-65
	操作手順	3-66
	日付や時刻を変更する	3-68
	リンク先を表示・変更する(サポートリンク)	3-70
	表示手順	3-70
	リンク先を変更する	3-71
第4章	付録	
	操作パネルのキーをロックする(キーロック機能)	4-2
	暗号化セキュアプリントジョブを印刷する(ハードディスク装着時 <i>の</i>	み) 4-5
	索引	4-9
	3 451	4-9

はじめに

このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。

本書の読みかた

マークについて


本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマークを付けています。

● 重要 操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。

画面について

本書で使われている画面は、特にお断りが無い限り、LBP5900にペーパーフィーダとハードディスクが装着されている場合のものです。オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては、Web ブラウザ上には表示されませんが、ご了承ください。

操作時にクリックするボタンの場所は、((二)(丸)で囲んで表しています。また、操作を行うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせて選択してください。



略称について

本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。

Microsoft® Windows® operating system: Windows

規制について

商標について

Canon、Canon ロゴ、LBP、LIPS、NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader、Photoshop は、Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。

Apple、AppleTalk、Macintosh は、米国 Apple Computer, Inc. の商標です。 Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。

RSA は、RSA Security Inc. の商標です。

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です。

ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。

BMLinkS は、社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会(JBMIA)の商標です。

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

お使いになる前に



この章では、リモート UI の特長やリモート UI を使用できるシステムの環境について説明しています。

リモート UI の特長	 	 		 														1.	-2
必要なシステム環境.	 	 		 														1.	-5

リモート UI の特長


リモート UI は、お手持ちの Web ブラウザを使ってプリンタの管理を行うためのソフトウェアです。 Web ブラウザから TCP/IP ネットワークを経由してプリンタにアクセスし、プリンタの状況の確認やジョブの操作、各種設定などができます。 リモート UI には、以下のような特長があります。

Øメモ

リモート UI の表示画面および操作・設定できる内容は、プリンタの機種やオプションの装着状況によって異なります。詳しくは、「第3章 リモート UI のいろいろな機能」を参照してください。

■ Web ブラウザ以外のソフトウェアは必要ありません

リモート UI を使用するためのソフトウェア(Web サーバ)は本プリンタに内蔵されていますので、Web ブラウザ以外のソフトウェアを用意する必要はありません。Web ブラウザを起動してプリンタの IP アドレスを指定すると、リモート UI の画面が表示され、リモート UI を使えるようになります。



■ ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状況を確認できます

リモート UI は、ネットワーク経由でプリンタにアクセスして、現在の状況や各種情報、ジョブの処理状況などを表示させることができます。プリンタの前に行かなくても、離れた場所からコンピュータでプリンタを管理できます。



■ プリンタのさまざまな設定や確認がコンピュータからできます

リモート UI では、ネットワークの設定やプリンタの設定など各種設定や、プリンタの状態を確認することなどができます。プリンタの操作パネルを使用しなくても、コンピュータからプリンタの設定をしたり操作したりすることができます。また、管理者モードと一般ユーザモードがあり、プリンタの管理に関わるような設定や操作は管理者のみが行えるようになっています。



必要なシステム環境

リモート UIは、以下のシステム環境での動作を保証しています。

Web ブラウザ Netscape Navigator 4.7 以降

Internet Explorer 4.01SP1 以降

OS 上記の Web ブラウザが動作する OS

ディスプレイ 解像度:800×600ピクセル以上

表示色: 256 色以上

❷ メモ Web サーバなど、上記以外のソフトウェアは必要ありません。(Web サーバはプリンタ

に内蔵されています。)

リモート UI を使用するには



この章では、リモート UI の起動方法や画面の構成について説明しています。

リモート UI を起動する	2-2
リモート UI にログオンする	2-4
リモート UI の画面構成	2-7

リモート UI を起動する

Web ブラウザを使って、リモート UI を起動します。

- Web ブラウザを起動します。
- **2** [アドレス] または [場所] に以下の URL を入力したあと、キーボードの [ENTER] キーを押します。

http:// <本プリンタの IP アドレス> /

SSLによる暗号化通信を利用してリモート UI による設定を行う場合は、「https:// <本プ リンタの IP アドレスまたは名前> | を入力します。[セキュリティの警告] ダイアログボッ クスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。



リモート UI の画面が表示されます。



● 重要 ・本プリンタの IP アドレスがわからないときは、管理者に相談してください。

- DNS サーバにプリンタのホスト名が登録されているときは、IP アドレスのかわりに [ホスト名 . ドメイン名] で入力することもできます。
 - 例:http://my_printer.xy_dept.company.co.jp/
- リモート UIの画面が表示されない場合は、入力したIP アドレスまたは[ホスト名. ドメイン名] が正しいか確認してください。正しく入力されていてもリモート UI の画面が表示されない場合は、ネットワーク管理者に相談してください。
- SSL による暗号化通信はハードディスクを装着している場合にのみ利用できます。SSL による暗号化通信を利用するためには、鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われている必要があります。SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「鍵と証明書を作成・登録・変更する」(→P.3-15) を参照してください。
- ・SSL を有効にしているときにリモート UI が起動しない場合は、鍵管理関係のファイルが 壊れている可能性があります。パネルから「インタフェース」→「ヒョウジュン ネット ワーク」→「リモート UI セッテイ」→「SSL」を選択し、オフであることを確認してく ださい。その後プリンタを再起動し、リモート UI から鍵と証明書の再生成および SSL の 設定を行ってください。 鍵管理および SSL の設定を行ったあと、再度プリンタを再起動 してください。
- プロキシサーバ経由で接続することはできません。プロキシサーバをお使いの環境では、以下のような設定を行ってください。(設定はネットワーク環境によって異なりますので、ネットワーク管理者に相談してください。)
 - ・Web ブラウザのプロキシサーバの設定で、[例外] (プロキシを使用しないアドレス) に 本プリンタの IP アドレスを追加します。
- Web ブラウザでクッキー (Cookie) が利用できるように設定してください。
- 同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後に行った設定が有効になります。リモート UI は 1 つだけ起動することをおすすめします。

リモート UI にログオンする

リモート UIにログオンします。管理者モードまたは一般ユーザモードのどちらかでログオ ンします。

■ 管理者モード

管理者モードでログオンすると、リモート UI のすべての操作および設定が可能です。ロ グオンするときには、「デバイス管理] → [情報] ページの [管理設定] (→P.3-12) で 設定したパスワードの入力が必要です。

Ø メモ 工場出荷時、パスワードは設定されていません。パスワードを入力しないでログオンして ください。

■ 一般ユーザモード

一般ユーザモードでログオンすると、デバイスの状態の確認、設定の確認、ジョブの閲 覧などが可能です。[オーナー名] を入力しなくてもログオンすることはできますが、入 力することで、オーナー名が一致するジョブの操作が可能になります。

- ✓ メモ 入力する [オーナー名] はコンピュータにログオンしたときに入力したユーザー名になり ます。ただし、Macintoshの場合は、コントロールパネルの〔ファイル共有〕の〔ネッ トワーク ID] 欄にある [所有者の名前] になります。
 - 一般ユーザモードで [オーナー名] を入力しログオンした場合、[デバイス管理] → [情 報] ページの [管理設定] (→P.3-12) で一般ユーザによるジョブ操作を許可されている ときにのみ、オーナー名が一致するジョブの操作が可能です。

1 [管理者モード] または [一般ユーザモード] を選択します。



2 [管理者モード] を選択した場合は [パスワード] を入力し、[一般ユーザモード] を選択した場合は、必要に応じて [オーナー名] を入力します。



3 [OK] をクリックします。

リモート UI にログオンします。

リモートUIの画面構成

リモート UIにログオンすると、次のような画面が表示されます。



■ 左側に表示されるボタン



リモート UIのトップページ(ログオンページ)に戻ります。

デバイス管理

[デバイス管理] メニューが表示されます。[デバイス管理] メニューには、 [状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク] ページがあります。

ジョス管理

[ジョブ管理] メニューが表示されます。[ジョブ管理] メニューには、[印刷ジョブ]、[保存ジョブ] *、[印刷履歴]、[E メール受信履歴] * ページがあります。

ダイレクトスリント

[ダイレクトプリント] ページが表示されます。

デバイス設定

[デバイス設定] メニューが表示されます。[デバイス設定] メニューには、 [拡張機能]、[給紙]、[レイアウト]、[印字調整]、[ユーザメンテナンス] ページがあります。

サポートリンク

[サポートリンク] ページが表示されます。

* ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。

■ 右側に表示されるボタン



表示中のページを最新の情報に更新します。リモートUIでは、表示中のページ は自動的に更新されません。このボタンをクリックして、デバイスに関する最新 の情報を取得します。



表示中のページのヘルプが表示されます。ヘルプは別ウィンドウに表示されます ので、見終わったら閉じてください。



スクロールした状態のページを一番上に戻します。



ひとつ前のページに戻ります。

リモート UI のいろいろな機能

3 CHAPTER

この章では、リモート UI で表示できるプリンタの情報や設定できる内容について説明しています。

プリンタの状態を表示・管理する (デバイス管理) 表示手順	
現在の状態を表示する([状態]ページ)	
プリンタの情報を表示・変更する([情報]ページ)	
プリンタの装備を確認する([装備]ページ)	
ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク] ページ)	3-31
ジョブを表示・操作する(ジョブ管理)	3-45
印刷ジョブを表示・操作する(印刷停止・再開・削除など)	3-46
ボックスに保存したジョブを表示・操作する(再開・削除)	3-49
印刷履歴を表示する	3-56
E メール受信履歴を表示する	3-58
ファイルを直接印刷する(ダイレクトプリント)	3-59
プリンタの設定を表示・変更する (デバイス設定)	
操作手順	
日付や時刻を変更する	3-68
リンク先を表示・変更する(サポートリンク)	3-70
表示手順	3-70
リンク先を変更する	3-71

プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理)

リモート UI では、プリンタから情報を取得することにより、現在のプリンタの状態や情報を表示することができます。また、管理者モードでログオンした場合、ユーティリティの印刷やセキュリティ、ネットワーク設定の変更などをリモート UI から行うことができます。デバイス管理は以下の 4 つのページがあります。

■ [状態] ページ

プリンタの現在の状態が表示されます。ステータスプリント、ソフトリセットなどの操作もすることができます。

■ [情報] ページ

デバイス名や設置場所の情報や管理情報などが表示されます。デバイス情報や管理設定などを変更することもできます。

■ [装備] ページ

オプションの装備情報や RAM の容量、総印刷ページ数などが表示されます。

■ [ネットワーク] ページ


ネットワークの設定状態が表示されます。ネットワーク設定を変更することもできます。

「デバイス管理」メニューから [状態]、[情報]、[装備]、[ネットワーク] をクリックします。



現在の状態を表示する ([状態] ページ)

プリンタの用紙残量やトナー残量など、現在の状態を表示します。管理者モードでログオン した場合、ステータスプリントやソフトリセットなどもすることができます。



① デバイスの状態

インジケータおよびステータスメッセージで現在のプリンタの状態を表示します。以下のようにインジケータの色でプリンタの状態がわかります。

インジケータの色	プリンタの状態	対処方法
(灰色)	オフラインの状態(印刷データ を受け付けない状態)	オンラインにして、印刷して ください。
(緑色)	正常な状態(印刷できる状態)	
(黄色)	印刷に支障はないが何らかの処 置が必要な状態(警告メッセー ジが表示されている状態)	[エラー情報] をクリックして、表示されている指示にしたがって対処してください。
(赤色)	何らかの理由で印刷が不可能な 状態(エラーメッセージが表示 されている状態)	

② エラー情報


クリックするとプリンタで発生しているエラー情報を表示します。

③ デバイスの外観

プリンタの外観イメージを表示します。給紙オプションの装備状況に応じて、表示されるイメージが変わります。

④ 給紙情報


給紙部に関する状態を表示します。




⑤ 消耗品情報

消耗品に関する状態を表示します。





カラー機の場合



消耗品	表示	状態	対処方法
	使用できます	印刷できる状態	_
トナーカートリッジ (モノクロ機)	交換時期が近づい ています	トナーカートリッ ジの交換時期が近 づいている状態	・印刷は継続または停止します。* ・プリンタが停止した場合、プリンタ の操作パネル上の [オンライン] を 押すと印刷は継続できます。 ・新品のトナーカートリッジを用意 してください。 ・大量の印刷をするときは、トナー カートリッジを交換することをおす すめします (→ユーザーズガイド 「第 4章 日常のメンテナンス」)。
	交換してください	トナーカートリッ ジが寿命になった 状態	・プリンタは停止し、継続して印刷することはできません。 ・トナーカートリッジを新品のトナーカートリッジに交換してください(→ユーザーズガイド「第4章日常のメンテナンス」)。
	セットしてください	トナーカートリッ ジがセットされて いない状態	トナーカートリッジを正しくセット してください。
	50-100% 25-50%	 印刷できる状態 	_
	1-25%	トナーカートリッ ジの交換時期が近 づいている状態	・印刷は継続または停止します。* ・プリンタが停止した場合、プリンタの操作パネル上の [オンライン] を押すと印刷は継続できます。 ・新品のトナーカートリッジを用意してください。 ・大量の印刷をするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします (→ユーザーズガイド「第4章 日常のメンテナンス」)。
トナーカートリッジ (カラー機)	0%	トナーカートリッ ジが寿命になった 状態	・ブラックのトナーカートリッジが 寿命になったときは、プリンタは停止し、継続して印刷することはできません。 ・ブラック以外のトナーカートリッジが寿命になったときは、モノクロ印刷のみ行うことができます。 ・表示された色のトナーカートリッジを新品のトナーカートリッジを新品のトナーカートリッジで、換してください(→ユーザーズガイド「第4章 日常のメンテナンス」)。
	セットしてください	トナーカートリッ ジがセットされて いない状態	トナーカートリッジを正しくセット してください。

消耗品	表示	状態	対処方法
	使用できます	印刷できる状態	_
	交換時期が近づい ています	廃トナー容器の交 換時期が近づいた とき	・印刷は継続できます。・新品の廃トナー容器を用意してください。
廃トナー容器		廃トナー容器が いっぱいになった とき	・プリンタは停止します。 ・新品の廃トナー容器に交換してく ださい (→ユーザーズガイド「第 4 章 日常のメンテナンス」)。
	セットしてください	廃トナー容器が セットされていな い状態	廃トナー容器を正しくセットしてく ださい。
	使用できます	印刷できる状態	_
	交換時期が近づい ています	ドラムカートリッ ジの交換時期が近 づいている状態	・印刷は継続できます。・表示された色の新品のドラムカートリッジを用意してください。・大量の印刷をするときは、ドラムカートリッジを交換することをおすすめします。
ドラムカートリッジ	交換してください		・プリンタは停止します。 ・表示された色の新品のドラムカー トリッジに交換してください(→ ユーザーズガイド「第 4 章 日常の メンテナンス」)。
	セットしてください	ドラムカートリッ ジがセットされて いない状態	ドラムカートリッジを正しくセット してください。

^{*} トナーカートリッジの交換時期が近づいている状態で、印刷を継続するか停止するかは、セットアップメニューの「警告処理」の設定によります。「警告処理」の設定については、LIPS 機能ガイド(PDF 取扱説明書)「第3章 共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。

⑥ デバイス制御

ソフトリセットなどのデバイス制御を実行するページを表示します。デバイス制御は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「デバイス制御を実行する」(→ P.3-9) を参照してください。

⑦ キャリブレーション実行(カラー機の場合にのみ表示されます。) プリンタのキャリブレーションを実行します。キャリブレーションは、プリンタがオンライン状態の場合にのみ実行可能です。

⑧ ユーティリティ

ステータスプリントなどのユーティリティを実行するページを表示します。ユーティリティは管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「ユーティリティプリントを実行する」(\rightarrow P.3-10) を参照してください。

デバイス制御を実行する

[状態] ページで [デバイス制御] をクリックすると、ソフトリセットなどを実行する [デバイス制御] ページが表示されます。


表示されているデバイス制御から実行したいデバイス制御を選択して、 [実行]をクリックします。



ユーティリティプリントを実行する


[状態] ページで [ユーティリティ] をクリックすると、ステータスプリントなどを印刷す る「ユーティリティ」ページが表示されます。

- ✓ メモ ・ユーティリティは、管理者モードのみ実行可能です。
 - ユーティリティは、プリンタがオンラインのときのみ実行可能です。
 - 表示されているユーティリティから実行したいユーティリティを選択し て、「実行」をクリックします。



プリンタの情報を表示・変更する([情報] ページ)

デバイス情報や管理情報などを表示します。管理者モードでログオンした場合、特定のデバイスによるジョブ要求の制限の変更なども行うことができます。





① デバイス情報

プリンタの一般情報を表示します。右上の[変更]をクリックすると、デバイス情報を変更するページが表示されます。デバイス情報の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP/IP ネットワークで使用するには(Windows/UNIX)」を参照してください。

② 管理設定

プリンタが持つ管理者パスワードの設定やキーロック設定および一般ユーザによるジョブ操作権限の情報を表示します。右上の[変更]をクリックすると、管理設定を変更するページが表示されます。管理設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP/IP ネットワークで使用するには(Windows/UNIX)」を参照してください。

③ IP アドレス範囲

印刷や設定できるユーザの制限情報を表示します。右上の[変更]をクリックすると、印刷や設定できるユーザを制限する IP アドレス範囲設定を変更するページが表示されます。IP アドレス範囲設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには(Windows/UNIX)」を参照してください。

④ 受信許可 MAC アドレス

アクセスできるユーザの制限情報を表示します。右上の[変更]をクリックすると、アクセスできるユーザを制限する MAC アドレス設定を変更するページが表示されます。MAC アドレス設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには(Windows/UNIX)」を参照してください。

⑤ リモート UI(ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。)

リモート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを表示します。右上の [変更] をクリックすると、リモート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを変更するページが表示されます。 リモート UI 設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「リモート UI 設定を変更する」(→P.3-13) を参照してください。

⑥ 鍵と証明書(ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。)

リモート UI 設定を変更する

ハードディスクを装着している場合は、[情報] ページで [リモート UI] の [変更] をクリックすると、リモート UI に SSL 暗号化通信機能を使用するかどうかを設定する [リモート UI 設定の変更] ページが表示されます。

✓ メモ
 リモート UI 設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

「SSL」の[オン] または[オフ] を選択します。

[オン] を選択すると、SSL 暗号化通信機能を使用します。 [オフ] を選択すると、SSL 暗号化通信機能を使用しません。




① 重要

鍵と証明書が作成され、使用鍵として登録が行われていない場合は、[SSL] を [オン] に設定できません。SSL 暗号化通信機能の詳細や鍵の登録の手順については、「鍵と証明書を作成・登録・変更する」(\rightarrow P.3-15) を参照してください。

2 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



3 ハードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

Øメモ

[ハードリセット] の実行方法については、「デバイス制御を実行する I (→P.3-9) を参照 してください。

鍵と証明書を作成・登録・変更する

ハードディスクを装着している場合は、[情報] ページで [鍵と証明書] の [変更] をクリッ クすると、鍵と証明書を作成・登録・変更する「鍵と証明書」ページが表示されます。

IPP 印刷やリモート UI に SSL 暗号化通信機能を使用する場合には、暗号化を行う公開鍵、 復号化を行う秘密鍵、鍵の情報をユーザが確認するための証明書の設定が必要になります。 お使いの環境や設定したい項目に応じて以下を参照してください。

■ 本プリンタで鍵と証明書を新規作成してお使いになる場合

- 鍵と証明書を新規作成する(→P.3-16) 鍵ペア(公開鍵と秘密鍵)と証明書を新規作成します。
- 鍵を使用鍵に設定する(→P.3-26) 作成した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に設定します。
- 証明書を確認する (→P.3-27) 作成した鍵の証明書を確認します。
- 鍵と証明書を削除する(→P.3-28) 作成した鍵と証明書を削除します。

■ 本プリンタ以外で作成された鍵と証明書ファイルをお使いになる場合

- 鍵と証明書ファイルをプリンタにインストールする(→P.3-22) 本プリンタ以外で作成された鍵と証明書ファイルを本プリンタにインストールします。
- 鍵と証明書をプリンタに登録する(→P.3-24) 本プリンタにインストールした鍵と証明書ファイルの鍵ペア(公開鍵と秘密鍵)と証明 書を本プリンタで使用できるように登録します。
- ・鍵を使用鍵に設定する (→P.3-26) 登録した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に設定します。
- ・証明書を確認する(→P.3-27) 登録した鍵の証明書を確認します。
- ・鍵と証明書を削除する (→P.3-28) 登録した鍵と証明書を削除します。
- プリンタにインストール済みの鍵と証明書ファイルを削除する (→P.3-29) 本プリンタにインストールした鍵と証明書ファイルを本プリンタから削除します。

- 重要 ・鍵と証明書は2つまで作成・登録できます。すでに2つの鍵と証明書を作成・登録してい る場合に、さらに鍵と証明書を新規作成・登録するときは、不要な鍵と証明書を削除した あと新規作成・登録を行います。
 - 鍵と証明書ファイルは2つまでインストールできます。すでに2つの鍵と証明書ファイル をインストールしている場合に、さらに鍵と証明書ファイルをインストールするときは、 不要な鍵と証明書ファイルを削除したあとインストールを行います。
 - 本プリンタにインストールできる鍵と証明書ファイルは、鍵のアルゴリズムが「RSA」 で、拡張子が「.P12」の PKCS#12 ファイルのみです。
 - 鍵と証明書の作成・登録・変更は、管理者モードのみ実行可能です。

● メモ ・SSL 暗号化通信機能とは、インターネットを経由して印刷する IPP 印刷を行う場合や、 Web ブラウザを使ってプリンタを管理するリモート UIを使用する場合に、本プリンタと お使いのコンピュータとの間で暗号化したデータをやり取りできる機能です。SSL 暗号 化通信機能を利用することで、データの盗聴や改ざんなどを防止し、より安全な印刷環境 の実現が可能となります。

SSL 暗号化通信を行うためには、鍵ペア(暗号化を行う公開鍵と複号化を行う秘密鍵)が 必要となります。鍵ペアを本プリンタに登録し、公開鍵をユーザに公開することによっ て、本プリンタに送るデータをユーザが暗号化することができ、暗号化したデータを本プ リンタだけが秘密鍵によって復号化することができます。本プリンタでは鍵ペアを作成す るときに証明書が同時に作成されます。証明書によって鍵の情報をユーザが確認すること ができます。

■鍵と証明書を新規作成する

1 [鍵と証明書の生成] をクリックします。



2 [鍵の名前] に新規作成する鍵の名前を入力します。



☑ メモ [鍵の名前]には、24 文字までの半角英数字を入力できます。

3 [鍵の長さ] を設定します。

鍵の長さを、[512bit] または[1024bit] から選択します。



- ✓ メモ [鍵のアルゴリズム] は [RSA] で固定され、設定はできません。
 - 鍵の長さは、長い方が暗号化したものを解読するのが難解になりますが、暗号化や復号化 の処理速度は遅くなります。データ通信時のセキュリティの必要性に応じて鍵の長さを選 択してください。

[有効期限開始日] と [有効期限終了日] を設定します。

自己署名型サーバ証明書の有効期限開始日と有効期限終了日を入力します。



Ø メモ [有効期限開始日] と [有効期限終了日] には、2000 年 1 月 1 日から 2048 年 12 月 31日までの年月日が入力可能です。

- 5 自己署名型サーバ証明書の対象となる国/地域名を設定します。
 - 登録済みの国コード一覧から国 / 地域名を選択する場合
 - □ [国 / 地域名で選択] を選択します。
 - □ プルダウンメニューから国 / 地域名を選択します。



- インターネット国コードを直接入力する場合
 - □ [インターネット国コードで入力] を選択します。
 - □ インターネット国コードを、半角2文字以内で入力します。



- **Ø**メモ 日本のインターネット国コードは「JP」です。
 - [都道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名] のうち、必要な 情報を設定します。



入力する項目

[都道府県]: 都道府県名を入力します。 [市町村]: 市町村名を入力します。

[組織]: 組織名を入力します。

[組織単位]:部門名など、組織の単位を入力します。

[共通名]: 本プリンタの IP アドレスや FQDN (xyz.company.com のような形式)を

入力します。

● 重要 [国 / 地域名]、[都道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名] のうち、少なくとも 1 つの項目は設定してください。全項目が空白の場合、自己署名型サーバ証明書は発行されません。

 ※▼ [都道府県]、[市町村]、[組織]、[組織単位]、[共通名]には、24 文字までの半角英数字、スペース(「」)、コンマ(「」)、ピリオド(「」)、ハイフン(「-」)、スラッシュ(「/」)、クォーテーション(「'」)、ダブルクォーテーション(「'」)、丸括弧(「(」「)」)、プラス(「+」)、等号(「=」)、クエスチョンマーク(「?」)を入力できます。

7 [OK] をクリックすると鍵と証明書の作成が開始されます。

[キャンセル] をクリックすると、鍵と証明書を作成しないで [鍵と証明書] ページに戻ります。



作成した鍵で SSL 暗号化通信を行う場合は、鍵と証明書の作成が完了したあと、「鍵を使用鍵に設定する」(→P.3-26)を参照して、作成した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に設定します。

■鍵と証明書ファイルをプリンタにインストールする

[インストール] をクリックします。



2 [ファイルのパス] に鍵と証明書ファイルのパスを入力します。

「参照」をクリックすると、ファイルの選択ダイアログボックスから鍵と証明書ファイルの パスを選択することができます。




Ø メモ

[ファイルのパス] に入力できるファイル名は、拡張子「.P12」を除いて8文字までの半 角英数字です。8 文字以内になるようにインストールするファイル名を設定してくださ い。

3 [インストール開始]をクリックすると鍵と証明書ファイルのインストー ルが開始されます。

[キャンセル] をクリックすると、鍵と証明書ファイルをインストールしないで [鍵と証明 書〕ページに戻ります。



プリンタにインストールした鍵と証明書ファイルの鍵ペア(公開鍵と秘密鍵)と証明書を 本プリンタで使用できるようにする場合は、鍵と証明書ファイルのインストールが完了し たあと、「鍵と証明書をプリンタに登録する」(→P.3-24)を参照して、鍵ペア(公開鍵と 秘密鍵)と証明書をプリンタに登録します。

■鍵と証明書をプリンタに登録する

[登録] をクリックします。



[鍵の名前] に登録する鍵の名前を入力します。




Øメモ [鍵の名前] には、24 文字までの半角英数字を入力できます。 3 [パスワード] に秘密鍵に設定されているパスワードを入力します。



✓ メモ [パスワード] には、24 文字までの半角英数字を入力できます。

4 [OK] をクリックすると鍵と証明書の登録が開始されます。

[キャンセル] をクリックすると、鍵と証明書を登録しないで [鍵と証明書] ページに戻ります。



登録した鍵で SSL 暗号化通信を行う場合は、鍵と証明書の登録が完了したあと、「鍵を使 用鍵に設定する」(→P.3-26)を参照して、登録した鍵を SSL 暗号化通信で使用する鍵に 設定します。

■鍵を使用鍵に設定する

使用鍵に設定したい鍵の「使用鍵に設定」をクリックします。



- ✓ メモ ・鍵が使用鍵として設定されていない場合にのみ、「使用鍵に設定」が表示されます。
 - [リモート UI 設定の変更] で [SSL] を [オン] に設定している場合、または [TCP/IP プロトコル設定の変更] で IPP 印刷の [SSL] を [オン] に設定している場合には、使 用中の鍵の変更を防止するために〔使用鍵に設定〕は表示されません。
 - 鍵を使用鍵に設定したい場合は、先に上記設定を「オフ」にしてから、鍵を使用鍵に設定 してください。
 - **2** メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



選択した鍵が使用鍵として設定されます。

■証明書を確認する



- - 2 証明書を確認したあと、[戻る] をクリックします。



■鍵と証明書を削除する

削除したい鍵と証明書の[削除]をクリックします。



- ✓ メモ ・鍵が使用鍵として設定されていない場合にのみ、[削除] が表示されます。
 - [リモート UI 設定の変更] で [SSL] を [オン] に設定している場合、または [TCP/IP プロトコル設定の変更] で IPP 印刷の [SSL] を [オン] に設定している場合には、使 用中の鍵の削除を防止するために [削除] は表示されません。
 - 鍵と証明書の削除を行いたい場合は、先に上記設定を [オフ] にしてから、鍵と証明書の 削除を行ってください。
 - **2** メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



選択した鍵と証明書が削除されます。

■プリンタにインストール済みの鍵と証明書ファイルを削除する

1 削除したいインストール済みの鍵と証明書ファイルの [削除] をクリックします。



2 メッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。



選択したインストール済みの鍵と証明書ファイルが削除されます。


プリンタの装備を確認する ([装備]


プリンタの装備や RAM の容量、総印刷ページ数などに関する情報を表示します。



ネットワーク設定を表示・変更する([ネットワーク] ページ)

ネットワーク設定を確認することができます。管理者モードでログオンした場合、ネットワーク設定の変更なども行うことができます。





① ネットワークインタフェース

ネットワークインタフェースの情報を表示します。

② Ethernet ドライバ設定

Ethernet ドライバの設定を変更するページが表示されます。Ethernet ドライバ設定の変更は管理 者モードのみ実行可能です。詳しくは、「Ethernet ドライバ設定を変更する」(→P.3-36)を参照 してください。

③ ネットワーク設定一覧

プリンタの [ネットワーク設定一覧] ページを表示します。 [ネットワーク設定一覧] ページでは、 ネットワーク設定を初期化することもできます。ネットワーク設定の初期化は管理者モードのみ実 行可能です。詳しくは、「ネットワーク設定を初期化する」(→P.3-34) を参照してください。

④ 印刷プロトコル

印刷プロトコルの設定を表示します。各プロトコルの[変更]をクリックすると、プロトコルの設 定を変更するページが表示されます。プロトコル設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳 しくは、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。

⑤ 管理プロトコル

SNMP の設定を表示します。[SNMP] の [変更] をクリックすると、SNMP 設定を変更するペー ジが表示されます。 SNMP 設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。 詳しくは、 「SNMP 設定 を変更する | (→P.3-38) を参照してください。

⑥ スプール機能 (ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。)

スプール機能の設定を表示します。右上の [変更] をクリックすると、スプール機能設定を変更するページが表示されます。スプール機能設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「スプール機能設定を変更する」(→P.3-41) を参照してください。

⑦ 起動時間

起動時間の設定を表示します。右上の[変更]をクリックすると、起動時間設定を変更するページが表示されます。起動時間設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「起動時間設定を変更する」(→P.3-43)を参照してください。

- ® Eメール印刷 (ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。)
 - プリンタが持つ E メール印刷設定の情報を表示します。右上の[変更]をクリックすると、E メール印刷設定を変更するページが表示されます。E メール印刷設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、ネットワークガイド/本編「第3章 TCP/IPネットワークで使用するには(Windows/UNIX)」を参照してください。
- ⑨ Eメール受信(ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。)

クリックすると E メールを受信するサーバへ接続します。[POP3 受信間隔] が「O」に設定されている場合や、E メールを受信するサーバへ自動的に接続する前にサーバへ接続したい場合に、このボタンをクリックすることで E メールを受信するサーバへ接続することができます。

ネットワーク設定を初期化する

[ネットワーク] ページで [ネットワーク設定一覧] をクリックすると、[ネットワーク設定 一覧] ページが表示されます。「ネットワーク設定一覧] ページでネットワーク設定を初期 化することができます。ネットワーク設定の初期化をすると、ネットワーク設定を工場出荷 時の状態に戻します。

🕛 重要

ネットワーク設定の初期化は、プリンタが動作していないことを確認して行ってくださ い。印刷中やデータの受信中に行うと、受信したデータが正しく印刷されなかったり、紙 づまりや故障の原因になります。


Ø メモ ネットワーク設定の初期化は、管理者モードのみ実行可能です。

[ネットワーク設定の初期化] をクリックします。



2 [はい] をクリックすると、ネットワーク設定を初期化します。

[いいえ] をクリックすると、ネットワーク設定を初期化しないで元のページに戻ります。



3 プリンタの電源を入れなおします。

プリンタの再起動後に設定が有効になります。

Ethernet ドライバ設定を変更する

[ネットワーク] ページで [Ethernet ドライバ設定] をクリックすると、[Ethernet ドラ イバ設定の変更〕ページが表示されます。

Ø メモ Ethernet ドライバ設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。


[Ethernet ドライバ設定] で Ethernet の種類を選択します。

[自動検出]を選択すると、Ethernet の種類を自動で検出します。 Ethernet の種類を手動で設定する場合に、半二重を選択すると、送信と受信を同時に行わ ず、交互に行います。全二重を選択すると、送信と受信を同時に行います。



2 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



3 ハードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

SNMP 設定を変更する

[ネットワーク] ページで [SNMP] の [変更] をクリックすると、[SNMPプロトコル設 定の変更] ページが表示されます。

Ø メモ SNMP 設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

「SNMP」の「オン」または「オフ」を選択します。


[オン] を選択すると、SNMPプロトコルからのアクセスを許可します。 [オフ] を選択すると、SNMPプロトコルからのすべてのアクセスを拒否します。



Ø メモ

「SNMP」を「オフ」に設定すると、情報の取得にSNMPを使用するユーティリティソフ トウェアから本プリンタの各項目の設定や参照ができなくなることがあります。[オフ] を選択する場合は、管理者に相談してから設定してください。


2 [SNMP] で [オン] を選択した場合、[コミュニティ名] に SNMP のコミュニティ名を入力します。



☑ メモ [コミュニティ名] には、半角 32 文字/全角 16 文字まで入力できます。工場出荷時は「public」に設定されています。

3 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



4 ハードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

Øメモ

[ハードリセット] の実行方法については、「デバイス制御を実行する」(→P.3-9) を参照 してください。


スプール機能設定を変更する

ハードディスクを装着している場合は、「ネットワーク」ページで「スプール機能」の「変更」をクリックすると、「スプール機能設定の変更」ページが表示されます。

∅ メモ スプール機能設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。


1 「スプール機能」の「オン」または「オフ」を選択します。

- [オン] を選択すると、印刷ジョブをプリンタにスプールします。
- [オフ] を選択すると、印刷ジョブをプリンタにスプールしません。



2 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



3 ハードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

Øメモ

[ハードリセット] の実行方法については、「デバイス制御を実行する」(→P.3-9) を参照 してください。

起動時間設定を変更する

[ネットワーク] ページで [起動時間] の [変更] をクリックすると、[起動時間の変更] ページが表示されます。

- ✓ メモ 通常は起動待機時間の設定を変更する必要はありません。ネットワークへの接続ができな い場合にのみ起動待機時間を設定します。
 - 起動時間設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

[起動待機時間] を入力します。

プリンタの電源を入れてから通信を開始するまでの待機時間を、「0|(秒)~「300|(秒) で入力します。工場出荷時は「O」(秒)に設定されています。




Ø メモ

プリンタをスイッチングハブなどに接続している場合は、ネットワークの設定が正しくて もネットワークへの接続ができないことがあります。これは、スイッチングハブ間でのス パニングツリー処理により、プリンタをスイッチングハブに接続した直後はプリンタとス イッチングハブ間の通信ができないためです。

この場合は、プリンタの通信開始を待機させる必要があります。スパニングツリー処理な どスイッチングハブの機能詳細については、スイッチングハブの製造元にお問い合わせく ださい。

2 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



ハードリセット、またはプリンタの電源を入れなおします。

ハードリセット後、またはプリンタの再起動後に設定が有効になります。

Ø メモ

[ハードリセット] の実行方法については、「デバイス制御を実行する | (→P.3-9) を参照 してください。

ジョブを表示・操作する (ジョブ管理)

リモート UI では、印刷ジョブの状況を確認したり、ジョブの中止/再開などジョブの管理をすることができます。ジョブ管理は以下の 4 つのページがあります。

- [印刷ジョブ] ページ 印刷待ちや印刷中のジョブの確認・操作ができます。
- [保存ジョブ] ページ (ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。) ボックスに保存してあるジョブの確認・操作ができます。
- [印刷履歴] ページ印刷ジョブの履歴を表示します。
- [E メール受信履歴] ページ (ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。) E メール印刷機能における E メールの受信の履歴を表示します。
- 重要
 一般ユーザモードでログオンした場合、操作できるジョブはログオンするときに入力した名前とオーナー名が一致するジョブのみです。ただし、「デバイス管理] → [情報] ページの [管理設定] (→P.3-12) で一般ユーザによるジョブ操作を許可されていない場合は、すべてのジョブの操作ができません。管理者モードでログオンした場合はすべてのジョブの操作ができます。

印刷ジョブを表示・操作する(印刷停止・再開・削除など)


印刷待ちや印刷中のジョブの確認・操作ができます。行える操作は、印刷停止、再開、追い 越し、割り込み、削除です。ジョブの詳細の確認もすることができます。

[ジョブ管理] メニューから、[印刷ジョブ] をクリックします。



Ø メモ

ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で16文字まで表示す ることができます。この範囲を超えた場合、以降の文字は表示されません。また、アプリ ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名がファイル名の前に付加される ことがあります。



選択したジョブを印刷停止します。印刷停止できるジョブは、「状態」欄に「印刷中」、「処理待ち」、「処理中」、「割り込み印刷待

ち」のいずれかが表示されているジョブのみです。

印刷停止中のジョブやロックされているジョブを印刷します。ロックされているジョブ(セキュアプリントジョブ)を印刷しようとすると、パスワードを入力するページが表示されます。コンピュータで印刷時に設定したパスワードを入力して[OK]をク

リックするとロックが解除され印刷されます。

▲ (追い越し): 選択したジョブを現在印刷中のジョブの次に印刷します。

┩(割り込み): 現在印刷中のジョブを一時中断して、選択したジョブを印刷しませ、

す。

(再開):

(削除): 選択したジョブを削除します。

3 印刷ジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの先頭にある ■を クリックして 🔃 🏲 を付けてから、 🔯 (詳細) をクリックします。



- **Ø**メモ 詳細情報を表示できるジョブは、「状態」欄に「印刷停止」または「ロック」と表示され ているジョブのみです。
 - 印刷ジョブの詳細情報が表示されます。



ボックスに保存したジョブを表示・操作する(再開・削除)

ボックスに保存したジョブの確認・操作ができます。行える操作は、再開、削除です。ジョブの詳細の確認もすることができます。

操作手順

1 [ジョブ管理] メニューから、[保存ジョブ] をクリックします。




確認または操作したいジョブが保存されているボックス番号を選択しま す。

ボックスに暗証番号が設定されている場合は、暗証番号を入力したあと、[OK] をクリッ クしてください。



保存ジョブを操作したいときは、ジョブの先頭にある 🔲 をクリックし て | ト を付けてから、操作ボタンをクリックします。



(再開): 選択したジョブを印刷します。

🗶 (削除): 選択したジョブを削除します。

▶ (再開)をクリックすると印 刷部数やオーナー名を変更する ページが表示されます。

印刷部数やオーナー名を変更して [OK] をクリックします。[キャン セル]をクリックすると、印刷し ないで元のページに戻ります。



- ✓ メモ 画面右上の [変更] をクリックすると、ボックスの名称や暗証番号の設定を変更する [ボッ クス設定の変更] ページが表示されます。ボックス設定の変更は管理者モードのみ実行可 能です。詳しくは、「ボックス設定を変更する」(→P.3-53) を参照してください。
 - ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で16文字まで表示する ことができます。この範囲を超えた場合、以降の文字は表示されません。また、アプリ ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名がファイル名の前に付加される ことがあります。
 - ボックスに保存されているジョブは、印刷しても削除されません。

4 保存ジョブの詳細情報を表示させたいときは、ジョブの先頭にある |をクリックして 🔃 🏲 を付けてから、 🔯 (詳細) をクリックしま す。



- **Ø**メモ 詳細情報を表示できるジョブは、「状態」欄に「保存済み」と表示されているジョブのみ です。
 - 保存ジョブの詳細情報が表示されます。




ボックス設定を変更する

ボックスのジョブを操作するページで [変更] をクリックすると、ボックスの名称や暗証番号の設定を変更する [ボックス設定の変更] ページが表示されます。

∅ メモ ボックス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

1 [ボックス名] にボックスの名前を入力します。




✓ メモ [ボックス名] に入力できる文字の数は、半角 32 文字 / 全角 16 文字までです。

暗証番号を設定します。

- ボックスに暗証番号を設定する場合
 - □ [暗証番号を設定する] にチェックマークを付けます。



□ [暗証番号] に設定する暗証番号を入力したあと、[確認入力] に [暗証番号] と同じ番号を再度入力します。



Øメモ [暗証番号] と [確認入力] には、「O」以外の 1~7桁の半角数字を入力できます。

- ボックスに暗証番号を設定しない場合
 - □ [暗証番号を設定する] のチェックマークを消します。



3 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



印刷履歴を表示する

印刷ジョブの履歴を表示します。

🕛 重要

ハードディスクを装着していない場合は、プリンタの電源をオフにするか、またはハード リセットすることによって履歴が消去されます。ハードディスクを装着している場合は、 ハードディスクのフォーマットをしない限り消去されません。

- ✓ メモ ・ハードディスクを装着している場合は、「印刷ジョブ / ダイレクトプリント」は最大 200 ジョブまでの印刷履歴を確認できます。200 ジョブを超えた場合は古い印刷履歴から消 去されます。[保存ジョブ]、[レポート]、[E メール印刷] はそれぞれ最大 128 ジョブ までの印刷履歴を確認できます。128 ジョブを超えた場合は古い印刷履歴から消去され ます。
 - ハードディスクを装着していない場合は、[印刷ジョブ / ダイレクトプリント] は最大 48 ジョブまでの印刷履歴を確認できます。48 ジョブを超えた場合は古い印刷履歴から消去 されます。[レポート] は最大 16 ジョブまでの印刷履歴を確認できます。16 ジョブを 超えた場合は古い印刷履歴から消去されます。
 - [ジョブ管理] メニューから、[印刷履歴] をクリックします。



表示させたい項目を選択します。



選択する項目

[印刷ジョブ / ダイレクトプリント]: コンピュータから印刷したジョブ履歴を表示しま

[保存ジョブ] *: 保存ジョブボックスから印刷したジョブ履歴を表示

します。

[レポート]: ユーティリティプリントの印刷履歴を表示します。

「Eメール印刷」*: Eメール印刷機能のジョブ履歴を表示します。

* ハードディスクを装着している場合にのみ表示されます。

- ✓ メモ •1ページに表示される印刷履歴は32ジョブまでです。33ジョブ以上の印刷履歴がある場 合は、ページ右上に が表示されます。 をクリックすると次のページが表示さ れ、人をクリックすると前のページが表示されます。
 - ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で16文字まで表示する ことができます。この範囲を超えた場合、以降の文字は表示されません。また、アプリ ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名がファイル名の前に付加される ことがあります。

Eメール受信履歴を表示する

E メール印刷機能(E メールをプリンタが受信して、E メールの本文や添付ファイルを印刷 する機能)におけるEメールの受信の履歴を表示します。

- ✓ メモ E メール受信履歴の表示は、ハードディスクが装着されていて、「ハードディスク」の項 目が「使う」に設定されている場合のみ実行できます。「ハードディスク」の設定は、「拡 張機能]ページ(→P.3-65)または、操作パネルで行います。
 - 最大 96 诵までの E メール受信履歴を確認できます。
 - 「ジョブ管理」メニューから、「Eメール受信履歴」をクリックします。



- ❷ メモ ・1ページに表示されるEメール受信履歴は32ジョブまでです。33ジョブ以上のEメール受 信履歴がある場合は、ページ右上に ▲ ▼ が表示されます。 ▼ をクリックすると次 のページが表示され、
 をクリックすると前のページが表示されます。
 - 件名と送信元には、半角で32文字、全角で16文字まで表示することができます。この範 囲を超えた場合、以降の文字は表示されません。

ファイルを直接印刷する (ダイレクトプリント)

リモート UI では、画像ファイルを指定して直接印刷するダイレクトプリントを使用するご とができます。

- 重要 ・ダイレクトプリントできる画像ファイルは、TIFF ファイルと JPEG ファイルです。
 - ダイレクトプリントできるデータサイズは 2GB までです。

Ø メモ

ダイレクトプリントを使用して印刷できない場合や印字位置がずれる場合でも、ファイル をアプリケーションから開いてプリンタドライバを使用すれば正しく印刷できる場合が あります。

「ダイレクトプリント」をクリックします。




[画像ファイルの指定] にダイレクトプリントを使用して印刷する画像 ファイルを指定します。

[参照] をクリックすると、ファイルの選択ダイアログボックスからファイルを指定するこ とができます。



3 印刷範囲を指定します。

[印刷範囲の指定]を [すべて] にすると、指定されたファイルの全範囲を印刷します。 [印刷範囲の指定]を [ページ指定] にすると、印刷範囲をページ番号で指定して印刷します。印刷開始するページと印刷終了するページを入力します。



必要に応じて、[印刷設定] で印刷条件の設定を行います。



選択項目

[カラーモード] (カラー機のみ): 印刷時のカラーモードを「自動カラー」、「モノ

クロ]から選択します。

[部数]: 印刷する部数を「1」(部)~「9999」(部)で

入力します。

[用紙サイズ]: 印刷する用紙のサイズを指定します。

[用紙タイプ]: 印刷する用紙の種類を指定します。

印刷する画像の向きを [自動]、 [縦]、 [横]か [画像の向き]:

ら選択します。

[印字位置]: 画像を印字する位置を [自動]、[中央]、[左上]

> から選択します。[自動]を選択すると、TIFF形 式のデータで印字位置が指定されている場合 は、指定された位置に印字します。印字位置が 指定されていない場合は、中央に印字します。 JPEG 形式のデータには印字位置の指定がない ため、「自動」を選択した場合は、中央に印字さ

れます。

[拡大 / 縮小]: 有効印字領域に合わせて拡大 / 縮小印刷をする かどうかを [しない]、[自動] から選択します。

[印字領域拡大する]: 有効印字領域を広げて印刷するかどうかを設定

します。この項目にチェックマークを付けると、 用紙の周囲に余白を入れずに、用紙の端まで有 効印字領域を広げて印刷します。印字領域を広 げて印刷した場合でも、用紙の周囲 5mm の範 囲へ印刷した場合、画像が欠ける場合がありま

す。

[両面印刷する]

(機種によっては表示されません。):

自動で両面印刷をするかどうかを設定します。 この項目にチェックマークを付けると、両面に

印刷をします。

[両面の種類]

(機種によっては表示されません。):

両面印刷時のとじ方向を[短辺とじ]、[長辺と

じ] から選択します。

[警告表示]: エラー発生時の警告表示方法を [印刷] 、[パネ

ル]、[しない] から選択します。[印刷] を選択すると、エラーの内容を用紙に印刷しジョブを終了します。[パネル] を選択すると、プリンタのディズプレイにエラーメッセージが表示され印刷を停止します。[しない] を選択すると、エラーが発生しても何も表示を行わずにジョブを

終了します。

[印字保証する]

(ハードディスク装着時のみ):

印字保証をするかどうかを設定します。この項目にチェックマークを付けると、TIFF データをすべて受信してから処理を行うため、エラーの発生を防ぐことができます。この項目にチェックマークを付けないと、受信した TIFF データを順次処理することで処理時間を短くすることができます。ただし、エラーが発生する場合がありますので、そのような場合は、チェックマー

クを付けてください。


[Exif 補正する] (カラー機のみ): Exif 印刷に対応している画像データを印刷する

場合に、Exif 補正をするかどうかを設定します。この項目にチェックマークを付けると、Exif に対応したデジタルカメラで撮影した画像データに埋め込まれている撮影時の設定情報のうち、印刷結果に影響がある、露出モードや明暗の数値を補正して印刷します。この項目にチェックマークを付けないと、Exif データの補正を行わ

ずに印刷します。

設定が終了したら、[印刷開始]をクリックします。

[リセット]をクリックすると、設定する前の状態に戻ります。



プリンタの設定を表示・変更する(デバイス設定)

リモート UI では、プリンタの操作パネルで行う設定(印刷設定)の確認をすることができます。また、管理者モードでログオンした場合、設定の変更をリモート UI から行うことができます。デバイス設定は以下の 5 つのページがあります。

■ [拡張機能] ページ

スリープモード、エラーが起きたときの動作などについての設定です。また、日付や時刻の変更もできます。(→日付や時刻を変更する: P.3-68)

■ [給紙] ページ

手差しトレイや給紙カセットから印刷するときの用紙サイズなどについての設定です。

■ [レイアウト] ページ

印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、印刷するときの体裁に関わる条件の設定です。

■ [印字調整] ページ

トナー濃度の調節など、印刷の品質についての設定です。

■ [ユーザメンテナンス] ページ

指定した給紙元からの印字位置の調整や、リカバリ印刷など、トラブル発生時のプリンタの調整についての設定です。

[デバイス設定] メニューから、設定を確認・変更したい項目を選択しま



設定を変更したいときは「変更」をクリックします。



Ø メモ デバイス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

3 デバイス設定の変更後、[OK] をクリックします。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



- Ø メモ ・使用している Web ブラウザによっては、[OK] と [キャンセル] がクリックできないと きがあります。このようなときは、設定の前に Web ブラウザの [再読み込み] または [更新] をクリックして、ページを表示しなおしてください。
 - ・設定内容についての詳細は、LIPS機能ガイド(PDF 取扱説明書)「第3章 共通セット アップメニューの設定項目」を参照してください。


3-67

日付や時刻を変更する

[拡張機能] ページで「変更」をクリックすると、[拡張機能の変更] ページが表示されま す。[拡張機能の変更] ページでプリンタに内蔵されている時計機能の日付や時刻が合って いないときに、日付や時刻を変更することができます。

- ✓ メモ 日付と時刻は工場出荷時に合わせられています。
 - 本プリンタに内蔵されている時計の精度は、月差±60秒です。定期的に合わせてくださ い。

[日付時刻の変更] をクリックします。



2 日付と時刻を入力します。



3 [OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



リンク先を表示・変更する (サポートリンク)

リモート UI では、プリンタのサポートに関する情報へのリンクが設定されていて、必要な ときにリモート UI 上からアクセスできるようになっています。また、管理者モードでログ オンした場合、リンク先の変更も行うことができます。

表示手順

[サポートリンク] をクリックして、表示したいリンク先をクリックしま す。



設定してあるリンク先のページが表示されます。

- ✓ メモ 右上の [編集] をクリックすると、リンク先を変更するページが表示されます。リンク先 の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「リンク先を変更する」(→P.3-71) を参照してください。
 - リンク先の数は2つまでです。


リンク先を変更する

[サポートリンク] ページで [編集] をクリックすると、リンク先を変更するページが表示されます。リンク先、URL、コメントの変更が可能です。

✓ メモ リンク先の変更は、管理者モードのみ実行可能です。

1 リンク先の変更後、[OK] をクリックすると変更した内容で設定されます。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



付録



操作パネルのキーをロックする(キーロック機能)	4-2
暗号化セキュアプリントジョブを印刷する (ハードディスク装着時のみ)	4-5
索引	4-9

操作パネルのキーをロックする(キーロック機能)

リモート UIでは、プリンタの操作パネルのキーをロックするキーロック機能を設定するこ とができます。キーロック機能使うと、管理者以外のユーザによるプリンタ設定の変更を禁 止することができます。

- 重要 ・ロックしているキーを押すとピーという警告音が鳴り、プリンタのディスプレイに「キー ロックチュウ | と表示されます。
 - キーロック機能は、操作パネルのキーを使用していないときに設定してください。キー操 作中にキーロック機能を設定した場合は、キー操作終了後にキーロック機能が有効になり
 - 各キーの内容については、LIPS 機能ガイド(PDF 取扱説明書)「第 1 章 メニュー機能の 使いかた」を参照してください。

Ø メモ キーロック機能の設定は、管理者モードのみ実行可能です。

リモートUIを起動し、「デバイス管理」メニューから、「情報」を選択し ます。



Øメモ リモート UI の起動方法については、「リモート UI を起動する」(→P.2-2) を参照してく ださい。

2 [管理設定] の右にある [変更] をクリックします。



3 [キーロックする] にチェックマークを付けます。



4 [ロックするキー] でロックしたいプリンタの操作パネルのキーそれぞれ にチェックマークを付けます。



設定が終了したら、[OK] をクリックします。

[キャンセル] をクリックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。



暗号化セキュアプリントジョブを印刷する (ハードディスク装着時のみ)

リモート UIでは、暗号化セキュアプリントジョブを印刷することができます。暗号化セキュ アプリント機能を使うと、コンピュータから印刷するときに印刷ジョブにパスワードを設定 し、SSL による暗号化通信をすることによってデータ通信時のセキュリティを強化するこ とができます。

(1) 重要

暗号化セキュアプリントジョブを印刷する場合は、SSL による暗号化通信が必要です。 SSL による暗号化通信ができない場合(鍵が設定されていない場合やリモート UI 設定の [SSL] が [オフ] の場合) は、暗号化セキュアプリントジョブの印刷をする前に、鍵の 設定やリモート UI 設定の [SSL] を [オン] に設定したあとプリンタを再起動して設定 を有効にしてください。

- ✓ メモ 暗号化セキュアプリント機能は、ハードディスクが装着されていて、[ハードディスク] の項目が「使う」に設定されている場合にのみ実行できます。[ハードディスク] の設定 は、「「拡張機能」ページ | (→P.3-65) または、操作パネルで行います。
 - パスワードに数字のみが設定されている場合は、プリンタの操作パネルからも暗号化セ キュアプリントジョブを印刷することができます。プリンタの操作パネルから暗号化セ キュアプリントジョブを印刷する手順については、ユーザーズガイド「第 2 章 プリン 夕の使いかたしを参照してください。
 - ハードディスクに保存した暗号化セキュアプリントジョブは、次の場合に消去されます。
 - ・プリンタの電源をオフにした場合
 - ・ハードリヤットまたはソフトリヤットの操作を行った場合
 - ・暗号化セキュアプリントジョブを印刷した場合
 - ・一定時間内にリモート UI やプリンタの操作パネルで印刷操作を行わなかった場合
 - 一定時間内にプリンタの操作パネルやリモート UI で印刷操作を行わなかった場合に自動 消去されるまでの時間は変更することができます。詳細については、LIPS機能ガイド「第 3章 共通セットアップメニューの設定項目 を参照してください。
 - 暗号化セキュアプリント機能を使用する場合は、暗号化セキュアプリントに必要なソフト ウェアをインストールする必要があります。暗号化セキュアプリントに必要なソフトウェ アについては、「LIPS ソフトウェアガイド/本編」を参照してください。ソフトウェアの インストール方法については、ハードディスクに同梱されている CD-ROM「暗号化セキュ アプリントドライバ Add-in for Client PC! 内の Readme.txt を参照してください。

コンピュータのプリンタドライバで、暗号化セキュアプリントジョブを 印刷します。

Ø メモ

暗号化セキュアプリントジョブの印刷方法については、暗号化セキュアプリントドライバ のオンラインヘルプを参照してください。 オンラインヘルプは、暗号化セキュアプリントドライバのインストール後にプリンタドラ イバから表示することができます。

2 リモートUIをSSL通信で起動し、[ジョブ管理]メニューから、[印刷ジョ ブ]をクリックします。



- さい。
 - ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32 文字、全角で16文字まで表示する ことができます。この範囲を超えた場合、以降の文字は表示されません。また、アプリ ケーションソフトによっては、アプリケーションソフト名がファイル名の前に付加される ことがあります。

3 目的の暗号化セキュアプリントジョブの先頭にある をクリックして ★ を付けてから、 (再開) をクリックします。




SSL 通信ができない場合(鍵が設定されていない場合やリモート UI 設定の [SSL] が [オフ] の場合)は、以下のような画面が表示されます。 [OK] をクリックして暗号化セキュアプリントジョブの印刷を中止し、鍵の設定やリモート UI 設定の [SSL] を [オン] に設定したあとプリンタを再起動して設定を有効にしてください。

プリンタを再起動 した場合、暗号化セキュアプリントジョブは消去されますので、暗号化 セキュアプリントジョブをコンピュータから印刷しなおしてください。



- ✓ メモ SSL 通信が可能で、SSL 通信状態ではない場合は、SSL 通信を自動的に開始します。
 SSL 通信を自動的に開始したあと、[セキュリティの警告] ダイアログボックスなどが表示された場合は、メッセージにしたがって対処してください。
 - **4** [パスワード] に設定した暗号化セキュアプリントジョブのパスワードを 入力して、[OK] をクリックします。



指定した暗号化セキュアプリントジョブが印刷されます。

索引

英数字

Ethernet ドライバ設定, 3-32 Ethernet ドライバ設定を変更する, 3-36 Eメール印刷, 3-33 Eメール受信, 3-33 Eメール受信履歴を表示する, 3-58 IPアドレス範囲, 3-12 SNMP設定を変更する, 3-38

あ

暗号化セキュアプリントジョブを印刷する (ハードディスク装着時のみ),4-5 一般ユーザモード,2-4 印刷ジョブページ,3-45 印刷ジョブを表示・操作する (印刷停止・再開・削除など),3-46 印刷プロトコル,3-32 印刷履歴ページ,3-45 印刷履歴を表示する,3-56 印字調整ページ,3-65 エラー情報,3-5

か

鍵と証明書, 3-12 鍵と証明書を作成・登録・変更する, 3-15 鍵と証明書を設定する 鍵と証明書ファイルをプリンタにインストールする, 3-22

鍵と証明書を削除する, 3-28

鍵と証明書を新規作成する,3-16 鍵と証明書をプリンタに登録する,3-24 鍵を使用鍵に設定する,3-26 証明書を確認する,3-27 プリンタにインストール済みの鍵と証明 書ファイルを削除する,3-29

画面構成, 2-7 管理者モード, 2-4 管理設定, 3-12 管理プロトコル, 3-32 起動時間, 3-33 起動時間設定を変更する, 3-43 起動する, 2-2 キャリブレーション実行, 3-8 給紙情報, 3-5 給紙ページ, 3-65 現在の状態を表示する, 3-4

拡張機能ページ, 3-65

さ

受信許可 MAC アドレス, 3-12 状態ページ, 3-4 情報ページ, 3-11 消耗品情報, 3-6 ジョブを表示・操作する(ジョブ管理), 3-45 スプール機能, 3-33 スプール機能設定を変更する, 3-41 操作パネルのキーをロックする(キーロック機能), 4-2 装備ページ, 3-30

た

デバイス情報, 3-12 デバイス制御, 3-8 デバイス制御を実行する, 3-9 デバイスの外観, 3-5 デバイスの状態, 3-5

な

ネットワークインタフェース, 3-32 ネットワーク設定一覧, 3-32 ネットワーク設定を初期化する, 3-34 ネットワーク設定を表示・変更する, 3-31 ネットワークページ, 3-31

5

リモート UI, 3-12 リモート UI 設定を変更する, 3-13 リモート UI にログオンする, 2-4 リモート UI の画面構成, 2-7 リモート UI の特長, 1-2 リモート UI を起動する, 2-2 リンク先を表示・変更する(サポートリンク), 3-70 リンク先を変更する, 3-71 レイアウトページ, 3-65 ログオンする, 2-4

は

日付や時刻を変更する、3-68 必要なシステム環境、1-5 ファイルを直接印刷する(ダイレクトプリント)、3-59 プリンタの状態を表示・管理する(デバイス管理)、3-2 プリンタの情報を表示・変更する、3-11 プリンタの設定を表示・変更する(デバイス設定)、3-65 プリンタの装備を確認する、3-30 保存ジョブページ、3-45 ボックス設定を変更する、3-53 ボックスに保存したジョブを表示・操作する(再開・削除)、3-49

ゃ

ユーティリティ, 3-8 ユーティリティプリントを実行する, 3-10

Canon